

GARMIN

OREGON™-serien

200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

hurtigstartveiledning





Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oregon-enhetene drives av to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller litiumbatterier. Du bør ikke bruke vanlige alkaliske batterier for Oregon 550-enheter når du bruker kamerafunksjonen.

Slik setter du inn batterier:

1. Løft sperren, og ta av batteridekselet.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekselet, og skyv ned sperren.

Slik velger du batteritype:

1. Trykk på **Oppsett > System > Batteritype**.
2. Velg **Alkalisk**, **Litium** eller **NiMH**.



FORSIKTIG: Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Oregon-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Slik slår du av eller på Oregon-enheten:

1. Du slår på Oregon-enheten ved å trykke på
2. Du slår av Oregon-enheten ved å trykke på og holde nede

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:

1. Når Oregon-enheten er på, trykker du på
2. Trykk på eller for å justere lysstyrken.

Slik låser og låser du opp skjermen:

1. Trykk på
2. Trykk på **Lås skjerm** (eller **Lås opp skjerm**).

Slik innhenter du GPS-satellittsignaler:

1. Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
2. Slå på Oregon-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene på hovedmenyen angir satellittstyrken. Når linjene er grønne, har Oregon-enheten innhentet satellittsignaler.

Slik bruker du kartet:

1. Trykk på **Kart**. Den gjeldende posisjonen angis av et posisjonsmerke
2. Trykk på eller for å zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for å panorere kartet.

Slik viser du kompasset:



MERK: Oregon 200-serien har bare et GPS-kompass og inneholder ikke noe elektronisk kompass.

1. Trykk på **Kompass**.
2. Seriene Oregon 300 og Oregon 400 krever at du holder kompasset vannrett når du navigerer.

Peilepekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis peilepekeren peker mot toppen av kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsesstedet. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.

Kalibrer kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset:

1. Når du er utendørs, må du holde Oregon-enheten vannrett og ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felt, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.
2. Trykk på **Oppsett > Retning > Trykk for å starte kompasskalibrering**.
3. Trykk på **Start**, og følg instruksjonene på skjermen.



Slik kan du se på informasjon om et punkt på kartet:

1. Trykk på den posisjonen du vil se på.
2. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.

Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:

1. Trykk på **Marker veipunkt**.
2. Trykk på **Lagre og rediger**.
3. Trykk på det attributtet du vil endre.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik redigerer du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik sletter du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på **Slett veipunkt**.

Slik flytter du et veipunkt til den gjeldende posisjonen:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på **Flytt hit**.

Slik navigerer du til et punkt med Hvor skal du?:

Hvor skal du?- siden gjør det mulig å navigere til de lagrede veipunktene, angi koordinater, finne punkter av interesse osv.

1. Trykk på **Hvor skal du?**.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på elementet du vil navigere til.
4. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
5. Trykk på  > **Kompass**.

6. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Slik navigerer du til et punkt på kartet:

1. Trykk på **Kart**.
2. Trykk på punktet på kartet.
3. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.
4. Trykk på **Kjør** >  > **Kompass**.
5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Du stopper navigeringen ved å trykke på **Hvor skal du?** > **Stoppe navigering**.

Slik oppretter du en ny rute og navigerer i den:

1. Trykk på **Ruteplanlegger** > **<Opprett rute>** > **<Velg første punkt>** for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i ruten.
4. Trykk på **Bruk** > **<Velg neste punkt>**.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
6. Trykk på  for å lagre ruten.
7. Trykk på  > **Hvor skal du?** > **Ruter** for å navigere ruten.

Slik registrerer du sporene dine:

1. Trykk på **Oppsett** > **Spor** > **Sporlogg**.
2. Trykk på **Ikke registrer**, **Registrering**, **Ikke vis**, eller **Registr.**, **vis på kart**.

Hvis du velger **Registr.**, **vis på kart**, indikerer en linje på kartsiden sporet ditt.

Slik sletter du det gjeldende sporet:

Trykk på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Slett gjeldende spor** > **Ja**.

Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.

**Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene
(ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins
webområde på www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

April 2009

Delenummer 190-01070-58 Rev. A

Trykt i Taiwan